

ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — обивка задней левой двери; 2 — кронштейн замка двери; 3 — замок двери; 4 — пружина замка двери; 5 — винт 1,7×4 (AP)



Для сборки замка двери подготовьте следующие элементы: замок двери (ось), пружину и кронштейн. Установите пружину на ось замка двери (с более длинной стороны).

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №76

Mercedes





ЛИНИЯ СБОРКИ



Более коротким концом вставьте ось замка в отверстие, расположенное в задней части задней левой двери. Установите на оси замка (со стороны пружины) кронштейн фиксатора замка. Закрепите кронштейн при помощи винта 1,7×4 (AP) на внутренней стороне обивки двери. Проверьте подвижность оси замка в закрепленном кронштейне.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ