

①



1 — стекло заднее



Совместите нижнюю кромку заднего стекла с ответным проемом каркаса кузова. Для этого немного изогните стекло и вставьте нижние боковые кронштейны в пазы проема каркаса.

МОНТАЖ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НА КАРКАС КУЗОВА



12-22 МУГ



Lada

ЛИНИЯ СБОРКИ



При этом центральный фиксатор заднего стекла должен находиться выше поверхности каркаса кузова и не мешать монтажу боковых кронштейнов.

После совмещения нижних боковых крепежных кронштейнов стекла с ответными элементами каркаса распрямите стекло и уложите его полностью в проем каркаса кузова. При этом нижний центральный фиксатор заднего стекла должен защелкнуться в прорези каркаса. Совместите три верхних кронштейна заднего стекла с ответными пазами, расположенными в верхней части проема каркаса кузова.



При монтаже стекла нужно быть предельно внимательным, поскольку стекло имитирует гибкая, но при этом хрупкая пластмасса. На данном этапе заднее стекло не фиксируется на каркасе полностью. При последующей сборке крыша модели окончательно закрепит стекло на каркасе.

МОНТАЖ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НА КАРКАС КУЗОВА