



1 — обивка передней правой двери; 2 — подлокотник передней правой двери; 3 — винт 1,7×3 (VP)

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

*Mustang*





07-41 MMA

# ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите подлокотник в средней части обивки передней правой двери. Совместите крепежное и центровочное отверстия обивки с ответными элементами подлокотника. Закрепите подлокотник винтом 1,7×3 (VP) с внутренней стороны обивки двери. Обратите внимание: правильно установленный подлокотник смещен назад относительно средней части обивки.



**СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ**